

# Gestión de energía

## Medidor de energía

### Modelo EM340

CARLO GAVAZZI



- Entrada digital (para gestión de tarifa)
- Configuración de conexión fácil o detección de la dirección de intensidad errónea
- Certificado según la Directiva MID, (solo opción PF): ver "Cómo pedir" más abajo
- Otras versiones disponibles (sin certificación, opción X): ver "Cómo pedir" en la siguiente página

- Medidor de energía trifásico
- Clase 1 (kWh) según norma EN62053-21
- Clase B (kWh) según norma EN50470-3
- Precisión  $\pm 0,5$  % lec. (intensidad/tensión)
- Medida de intensidad directa de hasta 65ACA
- Display LCD táctil retroiluminado (3x 8 dígitos)
- Lectura de energía en el display: 8 dígitos
- Lectura de variables instantáneas en el display: 4 dígitos
- Medición de energía: kWh y kvarh (consumida/generada); kWh+ mediante 2 tarifas, kWh por fase
- Variables del sistema: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, PF, Hz, kWdmd, pico kWdmd
- Variables de fase: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, A, PF
- Autoalimentación
- Dimensiones: 3 módulos DIN
- Grado de protección (frontal): IP51
- Salida de pulsos (opcional, por colector abierto PNP)
- Puerto Modbus RS485 (opcional)
- Puerto M-bus (opcional)

## Descripción del producto

Medidor de energía trifásico con display LCD táctil retroiluminado. Especialmente indicado para la medición de energía activa y para la asignación de costes en


aplicaciones de hasta 65 A (conexión directa), con disponibilidad de gestión de doble tarifa. Puede medir energía consumida y generada o configurarse para considerarla

siempre consumida. Caja para montaje a carril DIN con grado de protección frontal IP51. El medidor se suministra de forma opcional con salida de pulsos proporcional a la energía activa

que se está midiendo, puerto Modbus RS485 o puerto M-bus. Disponible para metrología legal (opción PF, solo para energía consumida).

**MID** Certificado conforme con la Directiva MID, Módulo B et Módulo D Anexo II, para metrología legal, referente a los medidores de energía eléctrica activa (ver Anexo V, MI003, MID). Puede usarse para metrología fiscal (legal).

## Código **EM340-DIN AV2 3 X O1 PF B**



## Selección del modelo


Código de escala	Sistema	Alimentación	Salida
<b>AV2:</b> 208 a 400 VLL CA - 5(65)A (Conexión directa)	<b>3:</b> trifásico, 3 o 4 hilos; 2 fases 3 hilos	<b>X:</b> Autoalimentación -20% + 20 % de la tensión de entrada de medición nominal, 45 a 65Hz	<b>O1:</b> Salida de pulsos <b>S1:</b> Puerto Modbus RS485 <b>M1:</b> Puerto M-bus
Opción	Medidas		
<b>PF:</b> Certificado conforme con la Directiva MID. Puede usarse para metrología fiscal (legal).	<b>A:</b> La potencia se integra siempre (tanto en el caso de potencia positiva como negativa) y el medidor de energía total está certificado según MID. <b>B:</b> Solo el medidor de energía positiva total está certificado según MID.		

## ESTÁNDAR

Sin certificación MID. No puede usarse para metrología fiscal (legal).

## Código

**EM340-DIN AV2 3 X O1 X**



## Selección del modelo

Código de Rango	Sistema	Alimentación	Salida
<b>AV2:</b> 208 a 400 VLL CA - 5(65)A (Conexión directa)	<b>3:</b> trifásico, 3 o 4 hilos; 2 fases 3 hilos	<b>X:</b> Autoalimentación -20% + 20 % de la tensión de entrada de medición nominal, 45 a 65Hz	<b>O1:</b> Salida de pulsos <b>S1:</b> Puerto Modbus RS485 <b>M1:</b> Puerto M-bus

### Opción

X: ninguno

## Especificaciones de entrada

<b>Entradas nominales</b>		<b>Errores adicionales de energía</b>	
Tipo de corriente	Cargas trifásicas, conexión directa	Magnitudes que influyen	Según la EN62053-21
Escala de intensidad	5(65)A	<b>Deriva térmica</b>	≤200ppm/°C
Tensión nominal	208 a 400 VLL CA	<b>Frecuencia de muestreo</b>	4096 lecturas/s @ 50Hz 4096 lecturas/s @ 60Hz
<b>Precisión</b>		<b>Display y teclado</b>	
(@25°C ±5°C, H.R. ≤60%, 45 a 65 Hz)	Imín=0,25A; Ib: 5A, Imáx: 65A; Un: 113 a 265VLN (196 a 460VLL)	Tipo	LCD retroiluminado, 3 filas por 8 dígitos en cada una, altura 7 mm
Intensidad	Imín=0,25A; Ib: 5A, Imáx: 65A; de 208 a 400 VLL ca Desde 0,04Ib hasta 0,2Ib: ±(0,5 %lec.+1díg.) Desde 0,2Ib hasta Imáx: ±(0,5 %lec.)	Lectura	Energía: 8 dígitos. Variables: 4 dígitos.
Tensión de fase-neutro	En el rango Un: ±(0,5% lec.)	Tecla de contacto	3 (ABAJO, Intro y ARRIBA).
Tensión de fase-fase	En el rango Un: ±(1% lec.)	<b>Indicación máxima y mínima</b>	
Frecuencia	Rango: 45 a 65Hz.	Energías	Máx. 99 999 999 Mín. 0,01
Potencia activa	Desde 0,05 In hasta Imáx, dentro del rango Un, PF=1: ±(1 % lec.) Desde 0,1 In hasta Imáx, dentro del rango Un, PF=0,5L o 0,8C: ±(1 % lec.)	Variables	Máx. 9999 Mín. 0,01
Factor de potencia	±[0,001+1 % (1,000 - "PF lec.")]	<b>Almacenamiento energía memoria</b>	
Potencia reactiva	Desde 0,05 In hasta Imáx, dentro del rango Un, PF=1: ±(2% lec.) Desde 0,1 In hasta Imáx, dentro del rango Un, PF=0,5L o 0,8C: ±(2% lec.)	Energía	10 <sup>12</sup> ciclos. El valor de energía se guarda cada vez que incrementa el dígito menos significativo
Energías		Parámetros de programación	10 <sup>12</sup> ciclos. Cuando se modifica un parámetro, solo se sobrescribe la celda de memoria relacionada
Energía activa	Clase 1 según la EN62053-21 Clase B (Clase B (kWh) según la EN50470-3)	<b>LEDs</b>	Pulsos de luz roja parpadeando según las EN50470-3, EN62052-11, 1000 imp./kWh (período mín.: 90ms) Luz naranja fija: dirección de corriente errónea (solo con opción PFB o con selección de medida "B" en caso de opción X)
Energía reactiva	Clase 2 según la EN62053-23	<b>Sobrecargas de intensidad</b>	
Intensidad de arranque:	20mA	Continua	65A, @ 50Hz
Tensión de arranque	El consumo independiente no se mide. 90VLN	Para 10 ms	1950 A
<b>Resolución</b>		Resistencia a cortocircuitos	4,5kA 10 ms según IEC62052-31:2015
Intensidad	Display	<b>Sobrecargas de tensión</b>	
Tensión	0,1 A	Continua	1,2 Un
Potencia	0,1 V	Para 500ms	2 Un
Frecuencia	0,01 kW o kVar	<b>Impedancia de entrada</b>	
PF PF (factor de potencia)	0,1 Hz	230VL-N	1,2Mohm
Energías (positiva)	0,01	120VL-N	1,2Mohm
Energías (negativa)	0,01 kWh o kvarh	5(65) A	< 1,5 VA por canal
Intensidad	0,01 kWh o kvarh	<b>Detección de conexión errónea</b>	Guía de instalación para indicar si las conexiones se han efectuado correctamente. Se puede desactivar
Tensión	Comunicación serie	Secuencia de fase	Indica si la secuencia de la fase no es la correcta (L1-L2-L3)
Potencia	0,001 A	Dirección de intensidad correcta	Indica si la dirección de intensidad no es la correcta (solo Luz naranja fija:
Frecuencia	0,1 V		
PF PF (factor de potencia)	0,1 W o var		
Energías (positiva)	0,1 Hz		
Energías (negativa)	0,001		
	0,001 kWh o kvarh		
	0,001 kWh o kvarh		

## Especificaciones de entrada (cont.)

Condiciones de carga	<p>dirección de intensidad errónea (solo con opción PFB o con selección de medida "B" en caso de opción X)</p> <p>La detección de conexión errónea funciona en caso de cargas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PF &gt; 0,766 (&lt; 40°) factor de potencia si es inductivo</li> <li>o PF &gt; 0,996 (&lt; 5°) si es capacitivo</li> <li>- una corriente que sea como mínimo igual a una corriente nominal del 10 % (transformador de intensidad primaria)</li> </ul>	<p>con signo positivo para aumentar el totalizador de energía positiva total (kWh+), mientras que las otras aumentan el totalizador negativo total (kWh-).</p> <p>Ej.  P L1 = +2kW, P L2 = +2kW,  P L3 = -3 kW</p> <p>Tiempo de integración = 1 hora  +kWh = (2+2) x 1h = 4 kWh  -kWh = 3 x 1h = 3kWh</p>
Medición de energía	<p>en cada intervalo de medición se suman las energías monofásicas</p>	

## Especificaciones de entrada digital

<b>Entradas digitales</b> Función  Número de entradas Tensión de medida del contacto Impedancia de entrada Resistencia del contacto	<p>Contacto libre de potencial</p> <p>Gestión de tarifas (interruptor entre t1-t2)</p> <p>1</p> <p>5 V</p> <p>1kohm</p> <p>≤1kohm, contacto cerrado</p> <p>≥100kohm, contacto abierto</p>	Sobrecarga	<p>En caso de que se aplique una tensión de forma errónea a la entrada digital, la entrada no se daña hasta 30 VCA/CC.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Especificaciones de salida

<b>Puerto serie RS485</b>  Función  Protocolo  Velocidad en baudios  Dirección Capacidad de entrada del controlador  Tiempo de refresco de datos Comando de lectura  Indicación Rx/Tx	<p>RS485 mediante conexión de tornillo.</p> <p>Para comunicación de datos medidos, parámetros de programación</p> <p>ModBus RTU (función esclava)</p> <p>9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbaudios, sin paridad o paridad par, 1 a 247 (por defecto: 01)</p> <p>1/8 carga unidad. 247 transceptores como máximo en el mismo bus.</p> <p>1seg</p> <p>50 palabras disponibles en 1 comando de lectura</p> <p>El segmento Rx que aparece en el display se muestra cuando se envía un comando Modbus válido al medidor específico</p>	<b>Puerto M-bus</b>  Función  Protocolo Velocidad en baudios  Medidores en la red M-bus Dirección primaria Dirección secundaria  Rango de número de identificación	<p>El segmento Tx que aparece en el display se muestra cuando se devuelve una respuesta Modbus válida al maestro</p> <p>M-bus mediante conexión de tornillo.</p> <p>Para comunicación de datos medidos M-bus según la EN13757-1 0,3; 2,4; 9,6 kbaudios</p> <p>250</p> <p>Seleccionable</p> <p>Definida de manera unívoca en cada unidad</p> <p>desde 9000 0000 hasta 9999 9999</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Especificaciones de salida (cont.)

Otro	Funciones disponibles: comodín, encabezado, inicialización SND_NKE, y gestión req_uds. Gestión de modificación de dirección primaria a través de M-bus y puesta a cero de energía parcial a través de M-bus disponible. VIF, VIFE, DIF y DIFE: ver protocolo	Frecuencia de pulso	proporcional a la energía activa (kWh) Seleccionable en múltiplos de 100 Máx. 500 o 1500 kWh según la duración ON del pulso
		Duración pulso ON	Seleccionable: 30ms o 100 ms según la norma EN62052-31
		Tipo de salida Carga	Colector abierto PNP $V_{ON}$ 1 VCC; máx. 100mA $V_{OFF}$ 80 VCC máx.
<b>Salida estática</b>			
Función	Para salida de pulsos		

## Especificaciones generales

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De -25 a +70 °C/ de -13 a +158 °F (opción PF) De -25 a +65 °C/de -13 a +149 °F (opción X, en el interior, (H.R. de 0 a 90 % sin condensación @ 40°C, 104° F)	<b>Conformidad con las normas</b>	Seguridad Metrología	EN62052-11 EN62053-21, EN50470-3
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -30 a +80 °C/ de -22 a +176 °F (H.R. < 90% sin condensación @ 40°C, 104° F)	<b>Marca y Homologaciones</b>		CE, MID (solo opción PF)
<b>Categoría de sobretensión</b>	Cat. III	<b>Conexiones</b>	Sección del cable	Entradas de medida: máx. 16 mm <sup>2</sup> , mín. 2,5 mm <sup>2</sup> con/ sin puntera metálica; Par de apriete máx. del tornillo: 2,8 Nm
<b>Categoría de utilización</b>	UC2		Otros terminales	1,5 mm <sup>2</sup> , Par de apriete máx./mín. de los tornillos: 0,4 Nm
<b>Aislamiento (durante 1 minuto)</b>	4000 VCA RMS entre entradas de medida y salida digital/en serie. (ver tabla) 4000 VCA RMS	<b>Caja</b>	Dimensiones (AnxAlxP) Material	54 x 90 x 63 mm Noryl, autoextinguible: UL 94 V-0
<b>Rigidez dieléctrica</b>	4000 VCA RMS durante 1 minuto		Tapas de sellado	Incluidas
<b>Compatibilidad electromagnética EMC</b>	Según la EN62052-11 Descarga de aire 15kV; Prueba con intensidad: 10V/m desde 80 hasta 2000MHz; Prueba sin corriente: 30V/m desde 80 hasta 2000MHz;	<b>Montaje</b>		Carril DIN
Descargas electrostáticas		<b>Grado de protección</b>	Frontal	IP51
Inmunidad a campos electromagnéticos irradiados	En el circuito de entradas de medida de intensidad y tensión: 4kV		Terminales de tornillo	IP20
Ráfagas	10V/m desde 150KHz hasta 80MHz	<b>Peso</b>		Aproximadamente 240 g (incluido el embalaje)
Inmunidad a las perturbaciones conducidas	En el circuito de entradas de medida de intensidad y tensión: 4kV; Según el CISPR 22			
Pico de tensión				
Radio frecuencia				

## Especificaciones de alimentación

### Autoalimentación

208 a 400VCA VLL, -20 %  
+20 % 50/60Hz

### Consumo de energía


$\leq 1W, \leq 10VA$

## Aislamiento (durante 1 minuto) entre entradas y salidas


	Entrada de medida	Salida digital o en serie	Entrada digital
Entrada de medida	-	4 kV	4 kV
Salida digital o en serie	4 kV	-	0 kV
Entrada digital	4 kV	0 kV	-

## Precisión (según las normas EN50470-3 y EN62053-23)

kWh, precisión (lectura) dependiendo de la intensidad



kvarh, precisión (lectura) dependiendo de la intensidad



## Páginas del display

N.	1ª fila	2ª fila	3ª fila	Modo "completo"	Modo "fácil"	Nota
0	kWh+ (consumidos)		Sistema kW	X	X	En versión PF (MID) este es el único medidor de energía certificado. En versión PFA y en versión X con menú de medida establecido en "A", se tiene en cuenta la energía total sin considerar la dirección de intensidad.
1	kWh- (generados)		Sistema kW	X	X	Solo en versión X, con menú de medida establecido en "B"
2	kWh+ (consumidos)		Sistema V L-L	X	X	
3	kWh+ (consumidos)		Sistema V L-N	X	X	
4	kWh+ (consumidos)		Sistema PF	X		
5	kWh+ (consumidos)		Hz	X		
6	kvarh+ (consumidos)		Sistema kvar	X	X	En versión X con menú de medida establecido en "A", se tiene en cuenta la energía reactiva positiva total sin considerar la dirección de intensidad.
7	kvarh- (generados)		Sistema kvar	X	X	Solo en versión X, con menú de medida establecido en "B"
8	kWh+ (consumidos)		Sistema kVA	X		
9	kWh+ (consumidos)	pico kWdmd	kWdmd	X		
10	kWh (t1)	"t1"	Sistema kW	X	X	Solo relacionado con kWh+, con menú de tarifa establecido en ON.
11	kWh (t2)	"t2"	Sistema kW	X	X	Solo relacionado con kWh+, con menú de tarifa establecido en ON.
12	kWh L1	kWh L2	kWh L3	X		En versión X con menú de medida establecido en "A", se tiene en cuenta la energía total sin considerar la dirección de intensidad. En versión PFB y en versión X con menú de medida establecido en "B", se tiene en cuenta únicamente la energía consumida.
13	kVA L1	kVA L2	kVA L3	X		
14	kvar L1	kvar L2	kvar L3	X		
15	PF L1	PF L2	PF L3	X		
16	V L-N L1	V L-N L2	V L-N L3	X		
17	V L-L L1	V L-L L2	V L-L L3	X		
18	A L1	A L2	A L3	X	X	
19	kW L1	kW L2	kW L3	X		

X: disponible


## Información adicional disponible en el display

Tipo	Descripción	Nota
Información 1	Año (2016)	Año de producción
Información 2	Serie (dddnnnA)	Número de serie (ddd= día del año; nnn=número progresivo; A= línea de producción, solo para uso interno)
Información 3	Rev (A.01)	Revisión firmware
Información 4	No disponible	
P3	Sistema	Tipo de sistema
P6	Medida	Tipo de medida
P7	No disponible	
P8	P int	Tiempo de integración para cálculo Wdmd
P9	Modo	Conjunto de variables en el visualizador
P10	Tarifa	Activación de tarifa
P11	Inicio	Página de inicio seleccionada
P12-1	Duración del pulso	Duración ON pulso
P12-2	Frecuencia de pulso	Frecuencia de pulso
P13	Dirección primaria	Dirección primaria M-bus
P14	Dirección	Dirección en serie de Modbus
P15	Kbaudios	Velocidad en baudios M-bus o Modbus
P16	Paridad	Paridad Modbus
Información 5	Dirección secundaria	Dirección secundaria M-bus

## Diagramas de conexiones


Sistema bifásico, 3 hilos (F 315mA)

Fig.1









Sistema trifásico, 3 hilos

Fig.2






## Diagramas de conexiones (cont.)



## Descripción del panel frontal



1. **Display**  
Display LCD táctil retroiluminado.
2. **LED**  
LED proporcional a lectura kWh
3. **Número de serie y datos MID**  
Área reservada al número de serie y datos referentes a MID en versiones PF

## Dimensiones en mm.

